

ご利用の前に！

充電電池は出荷時に初期充電されておりますので直ぐにご利用できます。再充電はおよそ2時間半でフル充電になります。過充電は故障の原因となりますので充電の放置は避けてください。

TK-510 eGo-V1 スターターキットの構成と名称



充電器の名称

eGo-V1用充電ケーブルとeGo-CE5用充電器はそれぞれ専用です。

【eGo-V1の充電方法】

- 1 USBケーブルのMINI-BプラグをバッテリーのLCD側のソケットに挿入します。デリケートな部分ですので無理に押し込まないでください。
- 2 USBプラグ側をACDCアダプターかパソコンのUSBソケットに挿入します。
- 3 ACDCアダプターをコンセントに差込みます。→ LCDが自動で点滅し充電のアイコンが動きます。
- 4 およそ2.5時間で充電が終わり、LCDが消灯します。→ 完了です。

【eGo-650mAhの充電方法】

- 1 バッテリーをチャージャーに取り付けます。
- 2 次にチャージャー側のUSBプラグをAC/DCアダプターのUSBソケットに挿入します。
- 3 AC/DCアダプターをコンセントに差し込みます。電源が入っているとLEDが点灯します。同時にチャージャーのLEDも点灯、バッテリーの青色LEDが4回点灯して充電を開始します。
- 4 充電が完了しますとチャージャーのLEDが緑にかかります。充電時間は2時間から3時間。

【クリアロマイザーへのリキッド充填方法】



- 1 クリアロマイザーのマウスピース（吸い口）を2回転させた後、引き抜きます。
- 2 お好みのリキッドを空気孔に入らないように注意して半分ほど注入します。（ニードルボトルのキャップをリキッドボトルに付け変えて注入すると便利です。）
- 3 リキッドの注入が済みしたらマウスピースを元に戻して固定します。



ヒント：注入の際にバッテリーに固定した状態の方が安定します。

【ご利用の前に】

この商品は安全のためロック機能が付いています。本体のボタンを押してもボタンのLEDが点滅しない場合はロックされています。このボタンを2秒間に連続5回以上押しますとロックが外れて使用可能な状態になります。外出等の時には再度5回以上押すことでロックができ、思わぬ空だきなどを防止することができます。

tobaccoreplacer.com

本製品はくみこまれたICマイコンで電池中央のLEDが点滅ようになっております。

【使用時のマイコンプログラムの概要】

状態	表示内容
スイッチボタンを押してもLEDが点かない状態。(⇒ボタンを連続5回以上押すと解)	ロック状態
ユーザーがマニュアルスイッを押している状態。通常吸引時。	LED点灯
1回の吸引が10秒以上の時には自動でアトマイザーがシャットダウンする。	LED3回点滅
吸引を開始後システムを監視して電圧が2.7V以下になると機能をシャットダウンする。	LED15回点滅
アトマイザーがショート状態の時には保護プログラムが動作してシャットダウンする。	LED3回点滅
アトマイザーの抵抗値が異常に低下し、出力が2.5Aを超える場合保護プログラムが動作して、機能をシャットダウンする。	LEDが2秒間点滅

【ヒートエレメントの交換】



長期間使用しますとヒートエレメントが損傷し断線する場合があります。この場合には付属のヒートエレメントを交換することでクリアロマイザーを再生することができます。

【消耗品のライフ】 バッテリー、クリアロマイザー、リキッドなどは消耗品です。使用頻度により対応期間が変わってまいりますがおおよその目安は次の通りです。

バッテリー：一般的な使用でおおよそ1年間。満充電後、直ぐに消耗するときには新しいものに取替えましょう。

クリアロマイザー：一般的な使用でおおよそ3ヶ月間。長く使用するとリキッドの付着物が貯まり不快な臭いに変わる場合があります。不快な臭いがしたり、煙が少なくなった時には新しいものと取り換えましょう。

ヒートエレメント：クリアロマイザーの故障の多くはヒートエレメントの断線です。急に煙が出ないと思ったらエレメントの断線を疑いましょう。エレメントの交換方法は別紙の補助説明書をご参照ください。

【ON/OFFロック機能】 携帯時に電源がONになり、空焚きなどの防止を避けるためのロック機能があります。パワーボタンを2秒間に5回以上押してロックすることができます。

【パススルー機能】 eGo-V1は充電中でも吸引できます。

【電圧設定方法】 eGo-V1はLCDの手前にある+-ボタンで0.1ボルト単位で設定できます。アップダウンをして、最後の6Vの次は3Vに戻ります。

【電圧固定方法】 +-ボタンを同時に3秒間押し続けると現在設定の電圧がロックされます。ロックを解除するには同じように3秒間押し続けます。この機能は意図せず電圧設定が変わることを防ぐ効果があります。

【LCD表示】 eGo-V1のLCDはパワーボタンを押すごとに吸引数をカウントする機能があります。現時点での電圧を表示するには + または - のボタンを押します。表示には7セグメント方式で、例えば 3.5Vのようにです。(3.5UIに見えます) バッテリー残量はバーで表示されます。充電中はこのバーが点滅します。

【保管について】 電子タバコは使用しないときには斜めか横置きを推奨いたします。縦た状態で置きますとリキッドの自重で液漏れが発生する場合があります。

【過充電について】 充電状態で放置をしますと過充電状態になります。この状態でスイッチを2~3秒ONにしますと通常の数倍の電圧が突入して、ヒートエレメントが破壊されます。疑いがあるときは間を置いてONを短くして放電をさせてから使用するようにならなう。

【カートリッジ・リキッドの表示について】

カートリッジもしくはリキッドボトルが付属している場合にニコチン含有量は下記のチャートの用になっております。カートリッジの場合には各カートリッジ毎に、リキッドの場合にはボトルに表示がされており成分表が添付されております。

表示	ニコチン含有量	相当タバコ表示
HIGH	18mg	0.6mg
MED	14mg	0.46mg
LOW	11mg	0.3mg
NON	0mg	0mg

注意事項・免責事項

使用禁止

ニコチン入りカートリッジを使用してはいけない人。
急性心筋梗塞、重篤な狭心症や不整脈のある人、妊婦、頸関節の病気のある人、義歯のある人、脳卒中を起こして間もない人、未成年、過去に喫煙経験のない人。

免責

本取扱い説明書での記載はすべて一般的な情報として提供するものであり、医学的判断に使用するものではありませんので禁煙治療上の専門的な質問はユーザーの主治医または薬剤師にご相談ください。

取扱い説明書の記述に当たっては出来るだけ最新の正確な情報を提供するように努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではなく、いかなる責任も負いかねますこととご了承願います。この説明書は製品を購入された方に対するサービスとして提供するものです。

メーカー及び販売会社である私どもは、必要により事前の予告無くこの内容を追加、削除、修正などの変更を行う可能性があります。これにともなう結果に関しかなる責任も負いかねますので合わせてご了承をお願い致します。

製品仕様書

バッテリー部

ブランド名	Super Cigarette Pro	
型名	TK-510 eGo-V1	
サイズ	114mm(L) x 14mm(Dia.)	
重量	2 grams (クリアロマイザー無し状態)	
パワーソース	Li-ionバッテリー、650mAh、3.7V	
AC/DCアダプター	Input	100V/240V AC、50/60Hz
	Output	DC5V、500mA
USBチャージャー	Input	DC5V
	Output	DC4.3V
安全規格	CE、RoHs、<PSE>同等品	
発売元	Tobacco Medicare Insitute	
原産地	Made in China	

クリアロマイザー部

型名	CE5
サイズ	75mm(L) x 14mm(Dia.)
重量	18gram
抵抗値	2.2 Ohm (+/- 10%)

TMI Tobacco Medicare Insitute
The Great Dipper Trading Company Hong Kong
Tel: 852-2675-0027 日本: (050)5806-3827
URL: www.tobaccoreplacer.com
携帯: www.supercigarettepro.com